componentes do carrinho **cross** 5252

dimensões:
ref.: 5252

104 cm
82 cm
50,5 cm

peso:
8,000 kg

opcional
ref.: 404 C

57 cm
67 cm
46 cm

peso:
3,350 kg

carrinho **cross** 5252

- carrinho berço e passeio
- estrutura em alumínio
- toldo retrátil com visor
- cinto de segurança de 5 pontos
- amplo cesto porta-objetos
- alça para transporte
- encosto reclinável em 3 posições
- apóia pernas regulável
- fechamento compacto guarda-chuva
- rodas dianteiras de 7" giratórias com suspensão
- rodas traseiras de 7" fixas com suspensão e freio
- descansa braços
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 3 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389
- opção travel system: bebê conforto cozycot (ref. 404 C) grupo 0+ (até 13 kg)

bebê conforto **cozycot** 404 C

- pode ser acoplado no carrinho travel system cross 5252
- grupo 0+ (até 13 kg)

Importado por Lenox Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.kiddoinfantil.com.br

REV. 04 - DEZ / 14

manual de instruções carrinho **cross** 5252

opcional: bebê conforto cozycot (404 C) grupo 0+ até 13 kg

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA .

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

11 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA

ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.

Para liberar o cinto, pressione as laterais do fecho e puxe os engates das tiras abdominais / tiras dos ombros (fig. V).

Ajuste a tira do fecho, as tiras abdominais / tiras dos ombros de acordo com as características físicas da criança, com folga máxima de 2cm (fig. X).

Passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança (certifique-se de que seja usado na região pélvica, logo abaixo da cintura) e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança.

Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombros e conecte-os no fecho (fig. W e Y). Certifique-se de que esteja travado.

Obs. 1: não deixe que as tiras apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.

Obs. 2: utilize sempre o cinto de segurança para garantir que a criança não caia ou deslize do carrinho.

Obs. 3: mesmo com o cinto de segurança, nunca permita que a criança fique de pé quando utilizar o carrinho.

fig. V

fig. X

fig. W

fig. Y

12 PARA PREPARAR O CARRINHO (OPÇÃO TRAVEL SYSTEM CROSS 5252)

Abaixe o toldo e coloque o encosto do carrinho na posição deitada para não atrapalhar o encaixe do bebê conforto posteriormente. (fig. TS A)

O bebê conforto possui dispositivos de encaixes de ambos os lados para a fixação segura do mesmo a estrutura do carrinho. Articule para frente os respectivos dispositivos. (fig. TS B)

Ao colocar o bebê conforto ao carrinho certifique-se que o mesmo está perfeitamente encaixado nos locais indicados.

fig. TS A

fig. TS B

13 PARA INSTALAR E RETIRAR O BEBÊ CONFORTO (OPÇÃO TRAVEL SYSTEM CROSS 5252)

Encaixe o bebê conforto ao carrinho. Verifique se o bebê conforto está realmente travado nos encaixes do carrinho conforme os detalhes. (fig. TS C)

Para retirar o bebê conforto pressione os botões localizados nas laterais do carrinho para liberá-lo. Puxe para cima para removê-lo completamente do carrinho. (fig. TS D)

ATENÇÃO - APÓS RETIRAR O BEBÊ CONFORTO SEMPRE ARTICULAR OS DISPOSITIVOS DE ENCAIXE PARA DENTRO.

fig. TS C

fig. TS D

8 PARA INSTALAR E REMOVER O DESCANSA BRAÇO

Encaixe o descansa braço nos apoios laterais (fig. O) pressionando até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.
Para desencaixar, pressione simultaneamente os botões inferiores nas laterais do descansa braço e remova-o (fig. P).

fig. O fig. P

9 PARA AJUSTAR A EXTENSÃO DO ASSENTO

Para prolongar o assento, ajuste a extensão na posição desejada pressionando as duas travas localizadas na parte inferior da extensão do assento (fig. Q) e baixe a extensão como desejado (fig. R).
Para erguer, articule a extensão para cima até travar.
Obs.: utilize a extensão do assento levantada somente quando o encosto estiver na posição deitada.

fig. Q

fig. R

10 PARA FECHAR O CARRINHO

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
Feche o toldo e coloque o encosto na posição sentado (fig. S).
Com o pé acione a trava de segurança pressionando-a firmemente para baixo até destravar e puxe a alça localizada na parte traseira do carrinho conforme o detalhe.
Articule o cabo para a frente (fig. T) até o carrinho fechar totalmente (fig. U). Coloque a trava de fechamento conforme o detalhe.

fig. S

fig. T

fig. U

- ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 3 KG NO CESTO.
- ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM O BEBÊ CONFORTO 404 C (0+ ATÉ 13 KG).

- 6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:
- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

ESTOFADO:
- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
- Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
- Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.

manual de instruções
carrinho **cross** 5252

1 PARA ABRIR O CARRINHO

Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas. Separe as rodas, bandejas e toldo do carrinho.
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.
Desconecte a trava de fechamento (fig. A), articule a estrutura do carrinho para cima e pressione o pedal para travar a mesma (fig. B).
Certifique-se que não haja obstrução do acolchoado. O carrinho travará automaticamente.
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

fig. A

fig. B

2 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS

Encaixe o conjunto de rodas dianteiras e pressione contra a extremidade da perna dianteira até travar (fig. C), após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.
Repita a operação para a outra perna.
Para remover, pressione o pino-trava e puxe o conjunto das rodas (fig. D).

fig. C

fig. D

3 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS TRASEIRAS

Encaixe o conjunto de rodas traseiras e pressione contra a extremidade da perna traseira até travar (fig. E), após ouvir o clique.
Certifique-se de que esteja travado.
Repita a operação para a outra perna.
Para remover, pressione o pino-trava e puxe o conjunto das rodas (fig. F).

fig. E

fig. F

4 PARA TRAVAR A DIREÇÃO DA RODA DIANTEIRA

Alinhe a trava localizada na frente do mancal com o encaixe da perna e pressione para baixo (fig. G).
Para destravar, puxe-a para cima (fig. H).
Obs.: para manobrar o carrinho, as rodas devem estar destravadas.

fig. G

fig. H

5 PARA ACIONAR O FREIO DAS RODAS TRASEIRAS

Pressione as travas das rodas traseiras para baixo (fig. I).
Certifique-se de que esteja freado.
Para liberar, proceda inversamente (fig. J).

fig. I

fig. J

6 PARA INSTALAR E UTILIZAR O TOLDO

Conecte as extremidades do toldo nos repectivos alojamentos da estrutura (fig. K) e pressione-os até o encaixe total.
Articule o toldo totalmente, acione as travas (fig. L) e envolva o encosto.
Para fechar libere as travas e feche o toldo.
Para remover, puxe as conexões até desencaixar.

fig. K

fig. L

7 PARA RECLINAR O ENCOSTO

O encosto reclina em 3 posições.
Para baixar o encosto pressione simultaneamente ambas as travas do reclinável (fig. M) e posicione o encosto na posição desejada (fig. N).
Certifique-se de que esteja travado.
Para voltar o encosto, articule-o levemente para frente até travar após ouvir o clique.
Certifique-se de que esteja travado.

fig. M

fig. N